



# VIELEN DANK FÜR DEINEN EINKAUF.

## Einbau der Antriebsräder

1

Entferne die Abdeckung und die Befestigungsschrauben und lege die Schrauben zur Seite, die Schrauben benötigst Du später, um das neue Rad zu befestigen. Die Radkappen und alten Räder bitte einlagern.

2

Entferne das alte Rad ganz einfach, indem Du es von der Felge ziehst.

Stecke das neue Rad jetzt auf die Felge, achte darauf, daß die Löcher für die Schrauben mit den Bohrungen der Radaufnahme übereinstimmen.

3

Befestige jetzt das neue Rad mit den zur Seite gelegten Schrauben. Ziehe die Schrauben bitte nur handfest an, um die Felge nicht zu beschädigen.

4

Durch Erschütterungen können sich die Schrauben lockern. Kontrolliere den Halt bitte daher regelmäßig und verwende einen speziellen Befestigungslack oder ähnliches um ein Lockern der Schrauben zu verhindern.

**DIE FELGEN BESTEHEN AUS RECYCELTEM PET. BENÖTIGST DU WEITERE HILFE, DANN RUFE UNS GERNE UNTER +49 5195 333 7680 AN ODER SENDE EINE EMAIL AN [SERVICE@ANYPRINT3D.DE](mailto:SERVICE@ANYPRINT3D.DE)**